

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO RACCORDO AUTOSIGILLANTE SU TUBO SILICONICO

CREA DA SOLO IL BUCO IN MATERIALI MORBIDI COME GOMMA,
SILICONE, ECC.

1. Posizionare la fustella all'interno del tubo con la parte tagliente rivolta verso l'alto. Posizionare un pezzo di legno sotto la fustella in modo da avere una battuta solida
2. Mettere il tubo su una superficie piana, per tagliare il foro colpire in corrispondenza della fustella con un martello di gomma.
3. Spingere il raccordo filettato attraverso il foro appena creato, e posizionare la rondella di tenuta con il labbro verso il materiale morbido (utilizzare o-ring solo se materiale rigido) ed avvitare l'uscita al filetto maschio.

